

## Textil- und Wandbelagskleber

Zum Kleben von Tapeten, lösemittelfrei



Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Hinsichtlich Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

### Werkstoff

<b>Anwendung</b>	Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum Verkleben von Gewebe- und Textiltapeten, Glasfaser- und Jutetapeten, Metalltapeten, kaschierte PVC-Folien und Vinyltapeten im Innenbereich.
<b>Eigenschaften</b>	Sehr hohe Klebkraft, gebrauchsfertig, leicht zu verarbeiten, lösemittelfrei, wasserverdünnbar und geruchsneutral.
<b>Farbton</b>	Milchig
<b>Bindemittelart</b>	Kunststoff-Dispersion
<b>Dichte</b>	Ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>
<b>Inhaltsstoffe</b>	Styrolacrylatdispersion, Calciumcarbonat, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.
<b>Produkt-Code</b>	D1
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken, aber frostfrei lagern.
<b>Verpackungsgrößen</b>	750g und 3kg

### Verarbeitung

<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, fettfrei und tragfähig sein. Lose Teile, Tapetenreste und alte Anstriche mit einem Spachtel restlos entfernen. Feuchtigkeitsanfällige Flächen, wie z. B. Gipsplatten, Gipskarton, Span- und Hartfaserplatten vor der Verklebung mit <b>SuperNova Putzgrund WP</b> bis zum Deckenanschluss grundieren. Bei Vollgipsplatten bzw. Gipsfertigputzen Gipsstuckschicht entfernen bzw. Oberfläche vor der Grundierung anschleifen. Bei schwierigen Untergründen Probeklebung durchführen.
<b>Verarbeitung</b>	Mit Bürste, Pinsel oder Rolle.
<b>Verbrauch</b>	Je nach Anwendung ca. 200 g/m <sup>2</sup> .
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Wasch- oder Spülmittel.
<b>Trockenzeit</b>	Durchtrocknung nach mindestens 12 Stunden, je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes und des zu verklebenden Werkstoffes.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

## Hinweise

<b>Sicherheitsratschläge</b>	Dieses Produkt enthält zur Stabilisierung oder zum Schutz Konservierungsmittel. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080410 entsorgt werden.