



# TC1218 premium matt 2.0

Úplne matná farba do interiéru pre perfektné povrhy



Odolnosť  
odoru  
Trieda  
**2**

Krylosť  
Trieda  
**1**

Výdatnosť  
**8**  
m<sup>2</sup> / L



## Oblasť použitia

Veľmi kvalitná, odolná farba do interiéru pre náročné a úplne matné nátery stien a stropov; ideálne pre plochy s nevhodným dopadom svetla. Vhodný na všetky podklady v interéri, ako sú omietky maltovej skupiny P II a P III, sadrové omietky maltovej skupiny P IV, betónové/vlátkolementové dosky, sadrokartónové dosky, sklenené tkaniny, sklenené a celulózové plstí, drevotrieska, ako aj štruktúrované alebo papierové tapety a na obnovenie neporušených starých náterov na báze disperzie.

## Tónovanie

S max. 5 % tónovacie farby na disperzné farby (otestujte kompatibilitu) tónovaním. Bázy sa dajú tónovať iba strojovo v systéme Tex-Mix.  
**Odporúčanie:** Pre kritické odtiene v žltom, oranžovom, červenom a čiastočne zelenom spektre, odporúčame vhodný farebný základný náter v zodpovedajúcim BaseColor odtieni. Dva odtiene BaseColor sú vo vyššie uvedenom miešacom systému. Intenzívne, tmavé farebné tóny môžu mať zníženú kryciu schopnosť. Pre dokonalý výsledok môže byť potrebný ďalší náter. Pred spracovaním skontrolujte presnosť farebného odtieňa na malej ploche. Nároky na reklamácie, ktoré vzniknú po spracovaní celých plôch, nemožno uznáť. Na susediacich povrchoch používajte iba odtiene jednej výrobnej šarže. Pri farebnom tónovaní môže dochádzať k možným odchýlkom v technických údajoch a vlastnostiach.

## Spôsob aplikácie

Spracovanie štetcom, valčekom, alebo nástrekom.

### Aplikácia valčekom:

Pre štandardné aplikácie odporúčame maliarsky valček s výškou vlasu 12 mm. Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok na hladkých povrchoch prostredníctvom nanášania valčekom, odporúčame pre hladké povrhy zapracovanie pomocou vhodného maliarskeho valčeka. Tým sa môže znížiť nebezpečenstvo povrchovej štruktúry, vzniku šmúh a vrchného lesku. Na zabránenie vzniku usadenín sa musí nanášať mokrý náter. Miesta, ktoré boli natreté štetcom, sa musia riadne vyhľadiť a potom sa musí natrieť plocha valčekom v jednom smere.

### Aplikácia nástrekom:

Upravte materiál na konzistenciu vhodnú k nástreku. Dodržujte informácie od výrobcu zariadenia. Pre rovnomenrnú finálnu povrchovú úpravu odporúčame povrch zjednotiť valčekom. Nástreк Airless: uhol nástreku: 50°; Tryska: 0,018 - 0,021"; Tlak: 120-180 bar

## Náterový systém

Pripravte správne podklad. Vo väčšine prípadov postačí k prekrytiu podkladu bez výrazných farebných kontrastov jeden neriedený náter.

### Medzináter:

Na kontrastných plochách jeden medzináter, podľa druhu podkladu a spôsobu spracovania s riedením max. 10% vodou.

### Vrchný náter:

Neriedený, alebo zriedte s max. 5% vodou.

## Pracovná teplota

Najmenší teplota + 5 °C natieraného povrchu i okolitého prostredia po celú dobu aplikácie aj schnutia.

## Spotreba

Cca 125 ml/m<sup>2</sup> pri náteru na hladkom, ľahko savom podklade. Na drsnom povrhu primerane viac. Presnú spotrebu odporúčame overiť aplikácií skúšobnej plochy. Spotreba sa môže lísiť v závislosti od nasiakavosti podkladu a spôsobu aplikácie.

## Riedenie

Max. s 10% vody.

## Čas sušenia

Pri +20 ° C a 65% rel. vzdušnej vlhkosti:

**Pretilateľný** po cca 4 hod

**Plne zaschnutý** po cca 4 dňoch

Pri nižších teplotách a / alebo vyšej vzdušnej vlhkosti sa tieto časy menia.

## Pokyny na spracovanie

- Pred použitím dobre premiešajte. Pre nastavenie vhodné konzistencie možné materiál zriediť.
- Pokiaľ je materiál príliš zriedený, môžu byť zhoršené jeho vlastnosti (napr. krycia schopnosť, farebný odtieň, odolnosť).
- Ak sa chcete vyhnúť stopám po napojovaní, treba napojovať systémom „mokrý na mokrý“. Pri spracovaní štetcom dobre natrite natierané plochy. Posledný ďáhy vykonajte v jednom smere.
- Medzi nátermi dodržujte dostatočnú dobu schnutia.
- Striekajúci materiál okamžite umyte čistou vodou.
- Všetky prilahlé časti budovy a zariadenia, napr. nábytok, podlahy, zábradlia, dvere, okná atď. musia byť chránené starostlivým zakrytím.
- Na susediacich plochách používajte len materiál z jednej výroby (šarže).

# Quick Guide

 TC1218 premium matt 2.0



Podklad	Stav podkladu / príprava	Základný náter
Vápennocementové a cementové omietky P II a III Pevnosť v tlaku najmenej 1,5 N/mm <sup>2</sup> podľa DIN EN 998-1	Pevný, stabilný, slabo sací.	<b>Bez nutnosti základného náteru</b>
	Zhruba pôrovytý, brúsny, silný alebo inak savý.	<b>tex-color TC3301 tiefgrund universal</b>
	Nové omietky po dostatočnom preschnutí odborne fluátujte a potom opláchnite.	
Sadrové a finálne omietky P IV Pevnosť v tlaku najmenej 2 N / mm <sup>2</sup> podľa DIN EN 13279	Brúsiť a prach omietka omietky s spekol kože.	
Plnivo	Brúsiť a prach okraje plniva.	
Sadrokártónové dosky, úplne alebo čiastočne naplnené	Plochy s vodourozpustnými a farbiacimi časticami, alebo zažltnuté dosky.	<b>tex-color TC1209 isolierfarbe aqua</b>
Beton	Hladký, slabo savý. Odstráňte zvyšky oddebnovacích prípravkov a voľné častice prachu a piesku.	<b>tex-color TC3110 q4-primer</b>
	Zhruba pôrovytý, brúsny, silný alebo inak savý.	<b>tex-color TC3106 grundierfarbe wp</b>
Pórobetón	Vyčistiť a zbaviť prachu.	
Vápennopieskové a pohľadové murivo	Oprava poškodenia škárovanie a kamene s podobným materiálom.	
Staré nátery	Matný, slabo savý.	<b>Bez nutnosti základného náteru</b>
	Odstráňte nečistotu. Kriedové/práškové povrchy musíte vyčistiť kefou a umyť.	<b>tex-color TC3301 tiefgrund universal</b>
	Rôzne savé a opravované plochy.	
	V prípade vápna a minerálnych náterových hmôt, musí byť šklbanie mechanicky odstránené.	
	Lesklé staré nátery musia byť zdrsnené.	<b>tex-color TC3106 grundierfarbe wp</b>
Surové tapety, reliéfná alebo lisovaná tapeta z papiera a tiež skleneného vlákna	Bez náteru, štruktúrované	<b>Bez nutnosti základného náteru</b>
Celulóza a sklenené rúno	Nenatrený, hladké	<b>tex-color TC3110 q4-primer</b>
Škvurny od nikotínu, vody, sadzí alebo mastnoty	Umyť vodou a čističom do domácnosti, ktorý odstraňuje tuky, a nechať vyschnúť.	<b>tex-color TC1209 isolierfarbe aqua</b>
	Odstráňte suché flaky po vode pomocou kefy.	
Oblasti s plesňami a hubami	Odstráňte napadnutie plesňami v súlade s „Príručkou na odstraňovanie plesní“ (vydaným a dostupným u Spolkového zväzu pre životné prostredie). (*Biocidy musíte používať opatne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o výrobku). Na sanáciu pri rozsiahлом napadnutí plesňami (> 0,5 m <sup>2</sup> ) odporúčame špecializované firmy, ktoré disponujú potrebnými odbornými znalosťami a technickými schopnosťami na trvalé odstránenie napadnutia plesňou.	<b>tex-color TC8101 biozid-sanierlösung</b>
Trvale pružné tmely a těsnící profily	Vyskúšajte kompatibilitu náteru, alebo podkladu.	<b>Bez nutnosti základného náteru</b>